

DANCOVER[®]



Manual Part 2Á

Ô[} • ^ ã • Á ã Á .. & ˇ ! ã ..

Attention

Ces consignes de sécurité fournissent des informations importantes pour votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant de monter votre FleXtents®. Il est de votre responsabilité de vous conformer aux règles et réglementations locales et de vous assurer que la tente soit manipulée correctement conformément au manuel ci-joint.

Les FleXtents® sont des structures temporaires

Les tentes pliantes FleXtents® sont conçues pour un usage temporaire uniquement ! Toutes nos tentes FleXtents®, nos tentes de réception et nos tentes de fête sont des structures temporaires destinées aux fêtes et autres événements et ne sont conçues que pour un usage temporaire. En bref, elles sont faites pour être utilisées quelques jours seulement à la fois avant d'être démontées.

Conditions météorologiques et kits de sécurité

Ne montez jamais une tente pliante FleXtents® par mauvais temps, par exemple en cas de forte pluie ou de vent violent. Vérifiez les prévisions météorologiques avant de commencer à monter la tente — et pour les jours durant lesquelles la tente sera montée. En cas de mauvaises conditions météorologiques, il vous incombe de veiller à ce que la FleXtents® soit fixée ou démontée en toute sécurité afin que la structure ne puisse pas causer de dommages aux personnes, aux bâtiments, etc.

Utilisez des sangles anti-tempête et des piquets de terre — nos kits de sécurité — pour fixer la structure, même si les prévisions météorologiques annoncent un temps calme. N'utilisez pas de feu, de matériel de soudage ou d'autres sources susceptibles de s'enflammer, à l'intérieur ou à proximité de la tente. Ne restez jamais à l'intérieur de la tente pliante pendant des conditions météorologiques extrêmes !

Lorsque vous montez votre tente pliante FleXtents®, vous devez vous assurer que la structure est complètement tendue. Utilisez les haubans, les sangles de tempête ou les piquets de terre inclus sur chaque pied pour fixer correctement vos FleXtents® et assurez-vous que la toile du toit est correctement tendue à tout moment pour empêcher l'eau de s'assembler en cas de pluie. En cas de mauvaises conditions météorologiques, de vent fort ou de forte pluie, vous devez immédiatement démonter vos FleXtents®.

Nombre d'invités à l'intérieur d'une tente pliante FleXtents®.

En règle générale, vous pouvez compter 1 invité debout par 0,75 m² et 1 invité assis par mètre carré. N'oubliez pas de faire de la place pour un buffet et de prévoir un espace entre les tables pour que tout le monde puisse sortir rapidement en cas d'urgence. Veillez à ce que toutes les portes soient libres à tout moment ! Veuillez noter que vous pouvez assembler deux ou plusieurs FleXtents® pour faire de la place pour tous les invités que vous souhaitez inviter !

Assurance

Vérifiez si votre tente pliante FleXtents® est couverte par votre assurance habitation ou autre.

Attention à la neige et à la pluie

En cas de neige, veuillez toujours à déneiger régulièrement le toit de la structure pour éviter que la neige ne s'accumule sur le toit, car une neige lourde peut provoquer l'effondrement des FleXtents®.

En cas de pluie, il y a un risque que l'eau s'accumule sur le toit des FleXtents®. De forts amas d'eau peuvent provoquer l'effondrement de la structure. Il est de votre responsabilité de vous assurer que l'eau ne s'accumule pas sur le dessus de la tente en maintenant la toile tendue à tout moment et d'enlever l'eau si elle s'accumule quand même. Veuillez à ce que la toile soit toujours correctement tendue sur la structure.

Condensation à l'intérieur de vos FleXtents

Il se peut que vous constatiez de la condensation à l'intérieur de vos FleXtents®. Les changements de température et l'humidité de l'air peuvent provoquer l'apparition de rosée ou de condensation à l'extérieur et à l'intérieur d'une tente pliante. Ce phénomène est normal et ne signifie pas que la toile fuit.

Ne déballez pas ou ne remballiez pas vos FleXtents® par des températures inférieures à zéro, car le matériau de la toile pourrait se briser ou être endommagé, en particulier les fenêtres. Si vous devez travailler sous la tente pliante par des températures inférieures à zéro, vous devez emballer la toile à l'intérieur. Vous devez également vous assurer que la toile est complètement sèche avant de la plier, sinon vous risquez de voir apparaître des moisissures pendant le stockage de la toile.

Informations sur la garantie

La garantie Dancover s'applique uniquement à l'utilisation normale du produit, à l'exception de l'usure normale, conformément aux instructions d'utilisation écrites ou au manuel. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation ou une modification du produit. En outre, la garantie ne s'applique pas aux dommages causés par l'exposition des FleXtents® à de mauvaises conditions météorologiques.

Si vous devez nettoyer votre toile FleXtents® à un moment donné, utilisez uniquement un détergent doux et de l'eau tiède ou froide. N'utilisez pas d'agents forts, quels qu'ils soient.

Veuillez consulter dancovershop.com pour obtenir des informations concernant la garantie.

Veuillez toujours consulter notre site Web pour obtenir les derniers conseils de sécurité et le dernier manuel.

FleXtents® est une marque déposée de Dancover SA.